


2. KULLANIM KILAVUZU:MODÜL QW-1545

GENEL REHBER

- Bir moddan diğer bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Her hangi bir modda bir işlem gerçekleştirdikten sonra (C)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.
- Herhangi bir modda (D)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.



ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyişi Modunda saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

12/24 saat formatları arasında seçim yapmak için ekranda herhangi bir rakamı yanıp sönerken (D)ye basınız.

Saat ve tarihi ayarladıktan sonra (A)ya basarak Zaman İşleyişi Moduna dönünüz.

- Haftanın günü tarih ayarlarının devamında otomatik olarak görüntülenir.
- Tarih ayarını 1 Ocak 1995 ile 31 Aralık 2039 arasında yapabilirsiniz.

* Bir ayar hanesi seçiliyken birkaç dakika hiç bir tuş işlemi gerçekleştirmesiz yanıp sönen haneler durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

ERSA

■1-Aylık Bir Alarm Ayarlamak İçin

Alarm zamanı için ay, saat ve dakika ayarı yapınız. tarih ayarı için "-" ayarı yapınız ("Alarm zamanını ayarlamak için" adlı bölümün 3. basamağına bakınız) Bu alarm ayarladığınız ay boyunca her gün aynı saatte çalar.

■ Aylık Alarm Ayarlamak İçin

Zamanı için tarih, saat ve dakika ayarı yapınız. Ay ayarı için "-" yapınız. ("Alarm zamanını ayarlamak için" adlı bölümün 3. basamağına bakınız) Bu alarm her ay belirlediğiniz tarih ve saatte çalacaktır.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

- 1 Alarm Modunda saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
- Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.
2. Aşağıdaki sırada dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



3. (B) (+) ile ayarlama yapınız. (B)yi basılı tutarak ayarları daha hızlı yaparsınız.
- Alarm zamanının 12/24 saat format ayarı zaman İşleyişinde seçtiğiniz format ile aynıdır.
- 12 saat formatını kullanarak alarm ayarı yapıyorsanız a.m ya da p.m ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz.
4. Alarm zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak Alarm Moduna dönebilirsiniz.
- Bir ayar hanesi seçiliyken birkaç dakika hiç bir tuş işlemi gerçekleştirmesiz yanıp sönen haneler durur ve saat otomatik olarak Alarm Moduna döner.

Alarmı Susturmak İçin


Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.

Arka Işık Hakkında

- Arka ışık fonksiyonunu açtığınızda alarm, alarmlı geri sayım ya da saat başı sinyali çalarken ekran ışığı yanar.
- Arka ışığın on/off ayarlarından bağımsız olarak her (D)ye basışınızda ekran 2 saniyelikliğine aydınlanır.
 - Bu saatin arka ışığı elektrikle çalışan (EL) ışığını kullanır, bu ışık uzun kullanımdan sonra eski gücünü kaybedebilir.
 - Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.

Arka Işık Fonksiyonunu Açıp Kapatmak İçin

Zaman İşleyişi Modunda arka ışık fonksiyonunu açıp kapatmak için (B)yi 1-2 saniye basılı tutunuz. Arka ışık fonksiyonunu açtığınızda aşağıda gösterildiği gibi bir gösterge ekrana gelir.



- Siz arka ışık fonksiyonunu kapatana dek arka ışık açık göstergesi saatin bütün modlarında ekranda görünür.
- Yukarıdaki işlem sadece arka ışık fonksiyonunun kontrolünü sağlar. Sinyal seslerini etkilemez.
- Ekran aydınlatıldığında saatten kısık bir ses gelebilir. Bu EL panelinin ekranı aydınlatırken kullandığı titreşimin sesidir. Saatte arza olduğunu göstermez.

ALARM MODU

Alarm Çeşitleri

Alarmın çeşidi yaptığınız alarm ayarına göre değişir.

- **Bir Günlük Alarm Ayarlamak İçin**
Alarm zamanının saat ve dakika ayarlarını yapınız Ay ayarı için "-" ve tarih ayarı için "-" ayarı yapınız ("Alarm zamanını ayarlamak için" adlı bölümün 3. basamağına bakınız) Bu alarm her gün ayarladığınız saatte çalar.
- **Bir Tarih Alarmı Ayarlamak İçin**
Alarm zamanının tarih, ay, saat ve dakika ayarını yapınız. Bu alarm ayarladığınız gün ve saatte çalacaktır.

ALARMLI GERİ SAYIM MODU

Gerisayım Sayacını Ayarlamak İçin

1. Alarmlı Geri Sayım Modunda (A)ya basınız. Saat haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

Gerisayım Sayacını Kullanmak İçin

1. Alarmlı Geri sayım modunda geri sayımı başlatmak için (B)ye basınız.
2. Geri sayımı durdurmak için tekrar (B)ye basınız.
3. Tekrar (B)ye basarak kaldığı yerden geri sayımı devam ettirebilirsiniz.
4. Geri sayımı sonuna ulaştığında otomatik tekrar özelliği kapalıysa siz herhangi bir tuşa basıp alarmı susturmazsanız 10 saniyelik bir alarm çalar. Alarm susunca Geri sayım sayacı durur ve ekrana geri sayım başlangıç zamanı gelir.

ERSA


Otomatik Tekrar Sayacının Açılıp Kapatılması



1. Alarmlı Geri Sayım Modunda (A)ya basınız. Saat haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. (D)ye basarak otomatik tekrarı açını ya da kapatınız.
3. (A)ya basarak Alarmlı Geri Sayım Moduna dönünüz.
 - Geri sayımın sonuna ulaşıldığında otomatik tekrar açılma alarm çalar fakat geri sayım başlangıç zamanı sıfırlanır ve saya geri sayım her sıfıra ulaştığında otomatik olarak tekrar başlar. (E)ye basarak sayacı durdurabilirsiniz. Ya da (A)ya basarak geri sayımı başlangıç zamanına döndürebilirsiniz.

,Otomatik tekrar açık göstergesi

KRONOMETRE MODU



Kronometre Modu sayesinde geçen zamanı, aynı iki zamanı ve iki yarışanı olan yarışların zamanlarını ölçebilirsiniz. Kronometrenin çalışma aralığı 23 saat, 59 dakika ve 59.99 saniyedir.

Geçen Zamanı Ölçmek İçin

1. (B)ye basarak kronometreyi başlatınız.
2. (B)ye basarak kronometreyi durdurunuz.
 - (B)ye tekrar basarak kronometreyi kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.
3. (A)ya basarak kronometreyi sıfırlayabilirsiniz.
 - İlk 60 dakikada, ekranda dakikalar, saniyeler ve 1/100 saniye görünür. İlk 60 dakikadan sonra saat, dakika ve saniyeler görünür.

Ayrı İki Zamanı Ölçmek İçin

1. (B)ye basarak kronometreyi başlatınız.
2. (A)ya basarak o ana dek olan sayımı görüntüleyiniz. Kronometre sayımı içsel olarak devam ediyor olacaktır.
3. (A)ya basarak ayırdığınız zamanı siliniz, kronometre sayımını görüntüleyiniz.
 - 2 ve 3. basamakları istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz.
3. (B)ye basarak kronometreyi durdurunuz.
4. (A)ya basarak kronometreyi sıfırlayabilirsiniz.

Birinci ve İkinci Yarışmacıyı Belirlemek İçin

1. (B)ye basarak kronometreyi başlatınız.
2. İlk yarışmacı çizgiyi geçtiğinde (A)ya basınız, böylece onun zamanını kaydedersiniz.
3. İkinci yarışmacı çizgiyi geçtiğinde (B)ye basınız.
4. (A)ya basarak 2. yarışmacının skorunu görebilirsiniz.
5. (A)ya basarak kronometreyi sıfırlayabilirsiniz.