

**Saati Ayarlamak İçin**

- İkinci klik sesini duyana dek tepeyi dışarı çekiniz.  
\* Böylece saniye ibresi durur.
- Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız.
- Zaman işleyişini tekrar başlatmak için tepeyi normal pozisyonuna itiniz.

**Günü ayarlamak için**

- Birinci klik sesine kadar tepeyi dışarı çekiniz.
- Tepeyi kendinize doğru döndürerek günü ayarlayınız. (okla gösterilen yönde)

- Tepeyi normal pozisyonuna itiniz.  
\* 9:00 p.m. ve 1:00 a.m. saatleri arasında gün ayarı yapmayınız (bir sonraki günde gün ekranı değişmeyebilir).

**Kronometrenin Kullanılması**

Kronometre ile geçen zamanı 59 dakika, 59 saniyeye kadar ölçebilirsiniz. Gerekli durumlarda kronometrenin saniye ibresinin pozisyonunu da değiştirebilirsiniz.  
\* Resimde 20 dakika 40 saniye gösterilmektedir.  
\* Tepe ilk klik e kadar da olsa ikinci klik e kadar da olsa dışarı çekiliyken kronometre sayımı yapmayınız. Herhangi bir tuşa basamınız gerekirse tepeyi çevirmeniz gerekebilir, bu da halihazırdaki saat ve gün ayarını değiştirir.

**Geçen Zamanı Ölçmek İçin**


- (A)ya basarak kronometreyi başlatınız.  
(A)ya basarak kronometreyi duraklatınız.  
\* (A)ya tekrar basarak kronometreyi devam ettirebilirsiniz.
- (B)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız.

**Kronometrenin Dakika ve Saniye İbrelerinin Ayarlanması**

Kronometrenin kullanılması kronometrenin dakika ve saniye ibrelerinin başlangıç pozisyonlarının değişmesine neden olabilir. Aşağıdaki prosedürü uygulayarak kronometre sıfırlandığında ibrelerin saatin 12 pozisyonuna gelecekları şekilde ayarlama yapınız.

**Kronometrenin Dakika ve Saniye İbrelerinin Ayarlamak İçin**

- (B)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız ve kronometrenin dakika ve saniye ibrelerinin pozisyonunu kontrol ediniz.
- İkinci klik sesine kadar ibreyi dışarı çekiniz.
- (A)yı kullanarak kronometrenin saniye ibresini 12'yi gösterecek şekilde gelene dek ilerletiniz.
- Kronometrenin dakika ibresi doğru yöne bakmaktaysa 5. basamağa atlayınız. Kronometrenin dakika kolu yanlış yöne bakıyorsa (B)ye basarak kronometrenin dakika ibresini 0'a getiriniz.
- İstediğiniz ayarları yaptıktan sonra tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.  
\* Tepeyi dışarı çektiğinizde zaman işleyişinin saniye ibresi de durur. Yukarıdaki prosedürü kullanarak zaman ayarlarını da tekrar yapmanız gerekir.

- **Geçen Zaman halkası olan saatler için:** Geçen zaman halkasını, dakika ibresiyle  işaretini gösterecek şekilde çeviriniz. Belirli bir süre geçtikten sonra dakika ibresinin işaret ettiği zaman halkasındaki zamanı okuyabilirsiniz. Bu geçen zamanı gösterir.



Geçen Zaman Halkası

- \* Bazı su rezistansı olan modellerde tepenin vida kilidi vardır.  
\* Bu tip modellerde tepenin vidasını resimde gösterildiği yönde çevirerek vidayı gevşetip daha sonra tepeyi dışarı çekmeniz gerekir. Bu tepeleri dışarı çok sert bir şekilde çekmeyiniz.  
\* Tepenin vidasını sıkıştırılmadı zamanlarda bu saatlerin su rezistansı olmadığını unutmayınız. Ayar yaptıktan hemen sonra, tepeyi yerine itip vidasını sıkıştırınız.

