

Saati Ayarlamak İçin

- İkinci klik sesini duyana dek tepeyi dışarı çekiniz.
* Böylece saniye ibresi durur.
- Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız.
- Zaman işleyişini tekrar başlatmak için tepeyi normal pozisyonuna itiniz.

Günü ayarlamak için

- Birinci klik sesine kadar tepeyi dışarı çekiniz.
- Tepeyi kendinize doğru döndürerek günü ayarlayınız. (okla gösterilen yönde)

4. Tepeyi normal pozisyonuna itiniz.
* 9:00 p.m. ve 1:00 a.m. saatleri arasında gün ayarı yapmayınız (bir sonraki günde gün ekranı değişmeyebilir).

Kronometrenin Kullanılması

Kronometre ile geçen zamanı 59 dakika, 59 saniyeye kadar ölçebilirsiniz. Gerekli durumlarda kronometrenin saniye ibresinin pozisyonunu da değiştirebilirsiniz.
* Resimde 20 dakika 40 saniye gösterilmektedir.
* Tepe ilk klik e kadar da olsa ikinci klik e kadar da olsa dışarı çekiliyken kronometre sayımı yapmayınız. Herhangi bir tuşa basamınız gerekirse tepeyi çevirmeniz gerekebilir, bu da halihazırdaki saat ve gün ayarını değiştirir.

Geçen Zamanı Ölçmek İçin


- (A)ya basarak kronometreyi başlatınız.
(A)ya basarak kronometreyi duraklatınız.
* (A)ya tekrar basarak kronometreyi devam ettirebilirsiniz.
- (B)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız.

Kronometrenin Dakika ve Saniye İbrelerinin Ayarlanması

Kronometrenin kullanılması kronometrenin dakika ve saniye ibrelerinin başlangıç pozisyonlarının değişmesine neden olabilir. Aşağıdaki prosedürü uygulayarak kronometre sıfırlandığında ibrelerin saatin 12 pozisyonuna gelecekları şekilde ayarlama yapınız.

Kronometrenin Dakika ve Saniye İbrelerinin Ayarlamak İçin

- (B)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız ve kronometrenin dakika ve saniye ibrelerinin pozisyonunu kontrol ediniz.
- İkinci klik sesine kadar ibreyi dışarı çekiniz.
- (A)yı kullanarak kronometrenin saniye ibresini 12'yi gösterecek şekilde gelene dek ilerletiniz.
- Kronometrenin dakika ibresi doğru yöne bakmaktaysa 5. basamağa atlayınız. Kronometrenin dakika kolu yanlış yöne bakıyorsa (B)ye basarak kronometrenin dakika ibresini 0'a getiriniz.
- İstediğiniz ayarları yaptıktan sonra tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.
* Tepeyi dışarı çektiğinizde zaman işleyişinin saniye ibresi de durur. Yukarıdaki prosedürü kullanarak zaman ayarlarını da tekrar yapmanız gerekir.

- **Geçen Zaman halkası olan saatler için:** Geçen zaman halkasını, dakika ibresiyle  işaretini gösterecek şekilde çeviriniz. Belirli bir süre geçtikten sonra dakika ibresinin işaret ettiği zaman halkasındaki zamanı okuyabilirsiniz. Bu geçen zamanı gösterir.



Geçen Zaman Halkası

- * Bazı su rezistansı olan modellerde tepenin vida kilidi vardır.
* Bu tip modellerde tepenin vidasını resimde gösterildiği yönde çevirerek vidayı gevşetip daha sonra tepeyi dışarı çekmeniz gerekir. Bu tepeleri dışarı çok sert bir şekilde çekmeyiniz.
* Tepenin vidasını sıkıştırılmadı zamanlarda bu saatlerin su rezistansı olmadığını unutmayınız. Ayar yaptıktan hemen sonra, tepeyi yerine itip vidasını sıkıştırınız.

