


• Saati Ayarlamak İçin
• Alarm Kadranının ve Kronometre İbrelereinin Pozisyonlarını Ayarlamak İçin

- Saniye ibresi saatin 12 pozisyonundayken tepeyi ikinci klik sesine kadar dışarı çekerek saniye ibresini durdurunuz.
- Tepeyi çevirerek ibrelere ayarlayınız. Tepeyi ibrelere saatin çalışma yönünde ilerleterek çeviriniz. Dakika ibresini önce, ayarlamak istediğiniz zamanın 4 ya da 5 dakika öncesine getirip sonra gerçek zamana ayarlayınız.
 - AM ve PM arasındaki farkı dikkate alarak zaman ayarınızı yapınız.


- Alarm kadranını gerçek zamana ayarlamak için (B)yi kullanınız.
 - Her (B)ye basışınızda alarm zamanı 1 dakika artar.
 - (B)yi basılı tutarsanız alarm zamanı çok daha hızlı ayarlanır.
- Alarm kadranını ayarladıktan sonra iki saniye boyunca (A)yi basılı tutunuz.
 - Bu durumda kronometrenin yelkovani otomatik olarak bir dönüş yapacaktır.
- Kronometrenin yelkovani 60'ta durduğunda (12 saat), 6. basamağa atlayınız.
 - Eğer kronometrenin yelkovani durduğunda 60'ı (12 saat) göstermiyorsa (B)yi kullanarak ayarlama yapınız.
 - (B)ye her basışınız, ibreyi 1 dakika ilerletir.
 - (B)yi basılı tutarsanız kronometre çok daha hızlı ayarlanır.
- Kronometre ibrelere ayarladıktan sonra iki saniye boyunca (A)yi basılı tutunuz.
 - Bu durumda kronometrenin 1/5-saniye ibresi otomatik olarak bir dönüş gerçekleştirecektir.
- Kronometrenin 1/5-saniye ibresi saatin 12 pozisyonunda durduğunda 8. basamağa atlayınız.
 - Eğer kronometrenin 1/5-saniye ibresi durduğunda saatin 12 pozisyonunu göstermiyorsa (B)yi kullanarak ibrenin pozisyonunu ayarlayınız.
 - (B)ye her basışınızda ibre, 1/5 saniye ilerler.
 - (B)yi basılı tutarsanız ibreler çok daha hızlı hareket eder.
- Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Günü Ayarlamak İçin

- Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
- Tepeyi kendinizden uzağa doğru çevirerek (resimdeki okla gösterilen yöne) gün ayarı yapınız.
- Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.
 - Halihazırda gün ayarı 9.00 p.m ile 1.00 a.m arasında dayken gün ayarı yapmayınız.



Alarmın Kullanımı



Alarmın akrebi — Alarmın yelkovani

Bir alarm açıldığında, alarm zamanına ulaşan saat 29 saniye boyunca alarm çalar.

- Alarm zamanını halihazırda saatten en fazla 12 saat ileriye yapabilirsiniz.
- Sadece tek bir Günlük Alarm ayarlayabilirsiniz.

Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

- Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
- (B)yi kullanarak alarm zamanını ayarlayınız. (B)ye her basışınızda alarm zamanı bir dakika ileri gider. (B)yi basılı tutarak ibrelere yüksek hızda hareket ettirebilirsiniz.
- Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Çalan Alarm Sesini Susturmak İçin


Çalmaya başlayan alarmı susturmak için herhangi bir tuşa basmanız yeterlidir.

- Alarm çaldıktan sonra, alarm kadranları halihazırda saati gösterecek şekilde geri dönerler.

Daha Önce Ayarlanan Alarmın İptal Edilmesi

- İkinci klik sesini duyana dek tepeyi dışarı çekiniz.
 - Böylece alarm kadranı, otomatik olarak halihazırda saati gösterecek şekilde geri döner.
- Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Kronometrenin Kullanılması



Kronometrenin yelkovani — Kronometrenin 1/5-saniye ibresi

Kronometre sayesinde geçen zamanı 59 dakika, 59.80 saniyeye kadar ölçebilirsiniz.

Kronometre İle Geçen Zamanın Ölçülmesi


Geçen Zaman

(A) Başlat → (A) Durdur → (A) Tekrar Başlat → (A) Durdur → (B) Sil

Ayrı Zaman

(A) Başlat → (B) Ayır → (B) Ayrımı Bırak → (A) Durdur → (B) Sil

- Zaman işleyişindeki saniye ibresi, güç düşük olduğunda 2-saniyelik artışla işler.
- Geçen zaman halkasını olan saatler için Geçen zaman halkasını ▽ işareti dakikayı gösterecek şekilde ayarlayınız. Belirli bir zaman geçtikten sonra geçen zaman halkası üzerinde dakika kolunun gösterdiği yere bakınız. Geçen zaman, halkada görünürdür.



Geçen zaman halkası

- Bazı su rezistansı olan saatlerde tepenin vidalı kılıdı vardır.
- Bu modellerde, tepeyi dışarı çekmeden önce resimde gösterildiği yönde çevirerek vidasını gevşetiniz. Zorlayarak tepeyi dışarı çekmeye çalışmayınız.
- Öte yandan bu saatlerin, tepenin vidası gevşek olduğunda su rezistansı olmadığını unutmayınız. Herhangi bir ayar yaptıktan hemen sonra tepenin vidasını sıkıştırınız.

