


Saati Ayarlamak İçin

1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi dışarı çekerek saniye işleyişini durdurunuz.
2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. İbreleri hareket ettirmek için tepeyi kullanınız. Yalkovani önce, ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 dakika ilerisine getirip, daha sonra geri (doğru zamana) getiriniz.
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Kronometrenin Kullanımı



Kronometre 29 dakika, 59 saniyeye dek geçen zamanı ölçebilir.

Kronometre ile Zaman Ölçümü Yapmak İçin

Geçen Zaman

(A) Başlat → (A) Durdur → (A) Tekrar Başlat → (A) Durdur → (B) Sil

Kronometrenin Saniye İbresinin Yerini Ayarlamak İçin

1. (B)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız ve saniye ibresi ile yalkovanın durdukları yer kontrol ediniz.
2. Tepeyi dışarı çekiniz.
3. (A)'yı kullanarak saniye ibresinin saatin 12 pozisyonuna gelmesini sağlayınız.
4. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

- Geçen Zaman halkası olan saatler için:
- Geçen zaman halkasındaki işaretini ∇ yalkovani gösterecek şekilde ayarlayınız. Belirli bir süre geçtikten sonra yalkovanın işaret ettiği geçen zaman halkasındaki noktayı okuyunuz. Bu, geçen zamanı gösterir.



- Bazı su rezistanslı modellerde tepe vidalıdır.
- Bu modellerde tepeyi dışarı çekmeden önce resimde gösterilen yöne çevirerek tepenin vidasını gevşetmek gerekir. Vidayı gevşetmeden tepeyi dışarı çekmeye çalışmayınız.
- Bu modellerin, tepe vidalı değilken su rezistanslı olmadığını da unutmayınız. Bu yüzden herhangi bir ayar yaptıktan sonra tepeyi hemen yerine itip vidasını sıkıştırınız.

