

- Saatinizin görüntüsü, buradaki örneklerden biraz farklı olabilir.



Saati Ayarlamak İçin

1. Tepeyi 2. klik sesine dek dışarı çekerek saniye ibresini durdurunuz.
2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. İbreleri saatin işleyiş yönünde hareket ettirmek için tepeyi çeviriniz.

Yelkovanı önce ayarlamak istediğiniz dakikanın 4-5 dakika ilerisine getirip sonra olması gereken dakikaya geri çekiniz.

- * AM ve PM ayarına dikkat ederek doğru saat ayarlamasını yapınız.
- 3. Zaman işleyişini tekrar başlatmak için tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Günü Ayarlamak İçin

1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
 2. Tepeyi kendinize tersine çevirerek günü ayarlayınız. (resimdeki yönde)
 3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.
- Gün ve tarih ayarını 9:00 p.m. ve 1:00 a.m arasında yapmayınız.



Haftanın Günü Ayarını Yapmak İçin

1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
 2. Tepeyi kendinize doğru (resimdeki yönde) çevirerek haftanın gününü ayarlayınız.
 3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.
- Haftanın günü ayarını 11:00 p.m. ve 2:00 a.m arasında yapmayınız.




Kronometrenin Kullanımı



Kronometre ile geçen zamanı 29 dakika, 59 saniyeye dek ölçebilirsiniz.

Geçen Zamanı Ölçmek İçin

1. (A)ya basarak kronometreyi başlatınız.
 2. (A)ya basarak kronometreyi durdurunuz.
 - (A)ya tekrar basarak ölçümü kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.
 3. Geçen zamanı kontrol ediniz.
- Aşağıdaki örnekte geçen zaman 2 dakika 25 saniyedir.



- (B)ye basarak kronometreyi sıfırlayabilirsiniz. Böylece Zaman İşleyiş Moduna dönersiniz.

Not:

- Tepe ilk ya da ikinci klik sesine dek dışarı çekilmisken kronometreyi kullanmama çalışmayınız. Herhangi bir tusa basamaya çalışırken yanlışlıkla tepeye dokunarak saat ya da gün ayarının değişmesine neden olabilirsiniz.
- Siz kronometreyi sıfırlamak için (B)ye bastığınızda kronometrenin saniye ve dakika ibreleri olmaları gereken yere dönmüyorsa aşağıdaki prosedürü uygulayınız.

Kronometrenin İbrelerini Ayarlamak İçin

1. (B)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız ve kronometrenin saniye ibresini ve yelkovanını kontrol ediniz.
 2. Tepeyi ikinci klik sesine dek dışarı çekiniz.
 3. (A)yı kullanarak kronometrenin yelkovanını ve saniye ibresini hareket ettiriniz.
 - (A)yı kullanarak kronometrenin saniye ibresini 1 saniyelik aralıkla ilerletebilirsiniz. (A)yı basılı tutarak bu işlemi hızlandırabilirsiniz.
 - Dakika ibresinin olması gereken yere dönmesi için (B)ye basınız.
 5. İsteddiğiniz ayarları yaptıktan sonra tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.
- Tepenin dışarı çekilmesi saniye ibresinin de durmasına neden olur. Yukarıdaki prosedürü uyguladıktan sonra zaman ayarını da tekrar yapmanız gerekir.

Geçen Zaman halkası olan saatler için:

Geçen zaman halkasındaki işaretini ▽ yelkovanı gösterecek şekilde ayarlayınız. Belirli bir süre geçtikten sonra yelkovanın işaret ettiği geçen zaman halkasındaki noktayı okuyunuz. Bu geçen zamandır.



- Bazı su rezistanslı modellerde tepe vidalıdır.
- Bu modellerde tepeyi dışarı çekmeden önce resimde gösterilen yöne çevirerek tepenin vidasını gevşetmek gerekir. Vidayı gevşetmeden tepeyi dışarı çekmeye çalışmayınız.
- Bu modellerin, tepe vidalı değilken su rezistansı olmadığını da unutmayınız. Bu yüzden herhangi bir ayar yaptıktan sonra tepeyi hemen yerine itip vidasını sıkıştırınız.

