


TÜRKÇE

- Daha sonra da yararlanabilmek için kılavuzu el altında bulundurunuz.
- Saatinizin görüntüsü resimde görünenden daha farklı olabilir.



Zamanı Ayarlamak İçin

1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunda iken tepeyi ikinci klik sesine dek dışarı çekip, ibreyi durdurunuz.
2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. Dakika ibresini önce, ayarlamak istediğiniz dakikanın 4-5 dakika ilerisine getirip daha sonra geriye çekiniz.
 - AM ve PM ayarını doğru yaparak zamanı ayarlayınız.
3. Zaman sinyalinde tepeyi yerine iterek zaman işleyişini çalıştırınız.

Günü ve Haftanın Günlerini Ayarlamak İçin

- Gün ayarını ve haftanın günü ayarını 9:00 p.m ve 3:00 a.m arasında yapmayınız. Aksi halde ertesi gün gün ayarı değişmez.

1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi saat işleyişinin tersine çevirerek günü ayarlayınız.
3. Tepeyi saat işleyişinde çevirerek haftanın günü ayarını yapınız.
 - Tepeyi olabildiğinde yavaş çevirerek, haftanın gününü tam istediğiniz yerde durmasını sağlayınız.
4. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

- Geçen zaman halkası olan saatler için Geçen zaman halkasındaki işaretini ▽ yelkovanı gösterecek şekilde ayarlayınız. Belirli bir süre geçtikten sonra yelkovanın işaret ettiği geçen zaman halkasındaki noktayı okuyunuz. Bu geçen zamandır.



Geçen zaman halkası

- Bazı su rezistanslı modellerde tepe vidalıdır.
- Bu modellerde tepeyi dışarı çekmeden önce resimde gösterilen yöne çevirerek tepenin vidasını gevşetmek gerekir. Vidayı gevşetmeden tepeyi dışarı çekmeye çalışmayınız.
- Bu modellerin, tepe vidalı değilken su rezistanslı olmadığını da unutmayınız. Bu yüzden herhangi bir ayar yaptıktan sonra tepeyi hemen yerine itip vidasını sıkıştırınız.



- Kayış çok sıkı takarsanız cildiniz terler ve teninize havanın temas etmesi zorlaşır bu da cildinize zarar verir. Bu yüzden kayışı çok sıkı takmayınız. Kayışla bileğiniz arasında parmağınızın girebileceği kadar mesafe olmalıdır.
- Kayışın bozulması, paslanması ya da aşınması kayışın kırılmasına sebep olabilir, bu saatinizin düşmesine ve kaybolmasına neden olabilir. Kayışın bakımını iyi yapmaya ve kayışı temiz tutmaya dikkat ediniz. Kayışta herhangi bir kırılma, renk bozulması, parça kaybı ya da herhangi bir problem görürseniz orijinal tamircinize ya da yetkili CASIO servisine kontrol ettiriniz, gerektiği gibi tamir ettiriniz ya da kayışı değiştiriniz. Kayış tamininin ya da değişiminin ücretli olduğunu unutmayınız.
- Saati ve kayışı temizlemek için kuru yumuşak bir bez, yumuşak hafif nemli ve doğal deterjanlı bir bez kullanınız. Uçucu maddeleri (benzin, tiner, sprey temizleyiciler, vs.) asla kullanmayınız.
- Saatinizin saç kremi, kolonya, güneş kremi ve diğer kozmetik ürünlere temas etmemesine dikkat ediniz, bunlar saatin plastik parçalarının zarar görmesine sebep olur. Herhangi bir kozmetik ürünü saatinize bulaşırsa hemen kuru, yumuşak bir bezle onu siliniz.
- Kullanmadığınızda, saatinizi kuru bir yerde muhafaza ediniz.
- Saatin gazolin, çözücü temizleme maddeleri, aerosol spreyler, yapışkan maddeler, boyalar vs ile temas etmemesine dikkat ediniz. Bu maddelerle kimyasal tepkimeler kadranla kayış uçlarını yıpratır.
- Uzun süre sürtünme, kazıma, ovalanma vs sonucunda yazılı kayış uçlarının rengi bozulabilir.
- Bazı modellerin kayışlarında ipek ekran yazıları bulunur. Bu kayışları temizlerken yazılı yerlerin silinmemesi için çok bastırılmadan siliniz.
- Pilleri her zaman küçük çocukların ulaşamayacakları yükseklikte saklayınız. Yanlışlıkla pil yutulursa hemen doktorunuza müracaat ediniz.
- Saatinizle birlikte size ulaşan bu kılavuzu ve diğer bilgileri gerektiğinde tekrar bakabilmek için el altında bulundurunuz.

Rezin kayışlı saatler...

- Kayış üzerinde beyazımsı bir toz görebilirsiniz. Bu madde cildinize ya da giyisinize zarar vermez ve bir bezle silinerek kolayca çıkartılabilir.
- Rezin kayış terli ya da ıslak bırakırsanız ya da saati çok nemli bir ortamda bırakırsanız kayış bozulabilir, kesilebilir ya da çatlayabilir. Rezin kayışı uzun süreli kullanabilmek için mümkün olduğunca çabuk kuru ya da suyu kuru bir bezle siliniz.

Florasan kayışlı ve florasan kadranlı saatler...

- Uzun süre güneş ışığına maruz kaldığında florasan renginde zayıflama görülür.
- Uzun süre neme maruz kaldığında florasan renginde zayıflama görülür. Mümkün olduğunca çabuk bir şekilde saatin nemini siliniz.
- Saat ıslakken başka bir yüzeye temas etmişse florasan rengi bozulabilir. Tüm florasan yüzeyleri nmeden muhafaza ediniz ve başka yüzeylere temas ettirmeyiniz.
- Yazılı florasan yüzeyi şiddetli bir şekilde başka bir yüzeye sürerseniz saatin yazısı diğer yüzeye geçebilir.

CASIO COMPUTER CO., LTD. saatin üçüncü şahıslar tarafından kullanımından kaynaklanan hiçbir kayıp ve şikayetten sorumlu değildir.

Özellikler

Normal ısıda güvenilirlik: Ayda ± 20 saniye

Ekran: 3 analog ibre (saat, dakika ve saniye),
3 ibre (24-saat, gün, ve haftanın günü)

Pil: Bir gümüş oksit pil (Çeşit: SR621SW)
Yaklaşık 3 yıl (SR621SW ile)

Kullanıcının Dikkatine

Pil: Pil, saatin ürettiği zaman takımıdır, ve düşük voltaj göstergesi görüldüğü an (ışık azlığı ya da yavaş zaman işleyişi) satıcınıza ya da CASIO distribütörüne saatinizi götürerek pilini değiştiriniz.

Su Rezistans: Saatler I'den V'e kadar su geçirmezlik açısından derecelendirilmiştir. Uygun kullanım için aşağıdaki tabloya bakınız.

*Aralık	Durum Tanımı	Siçalama, yağmur, vs.	Yüzme, araba yıkama, vs.	Şnorkel, dalış, vs.	Tüplü Dalış, vs.
I	-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
II	SU REZİSTANSI	Evet	Hayır	Hayır	Hayır
III	50M SU REZİSTANSI	Evet	Evet	Hayır	Hayır
IV	100M SU REZİSTANSI	Evet	Evet	Evet	Hayır
V	200M SU REZİSTANSI 300M SU REZİSTANSI	Evet	Evet	Evet	Evet

*Not

- Su rezistansı yok, her türlü nemden uzak durunuz.
- Saat ıslakken tepeyi dışarı çekmeyiniz.
- Saatiniz su altındayken tuşları kullanmayınız ve tepeyi dışarı çekmeyiniz.
- Saatiniz su altındayken tepeyi dışarı çekmeyiniz. Eğer saat tuzlu su altında kaldıysa tuzlu su ile yıkayıp, kurulaınız.
- Tüplü dalış için uygundur (Helyum- oksijen gazı ihtiyacı olan derinlikler hariç) saat su altındayken de tepeyi silin çekerbilirsiniz.

- Bazı su rezistanslı saatler deri kayışlıdır, bu kayışın ıslandıktan sonra kurutulması gerekir. Kayışı ıslak olduğu halde kullanmaya devam ederseniz kayışın ömrü azalır ve rengi değişir. Öte yandan cildinize kaşıntı da oluşabilir.

Saatinizin Kullanımı

- Kadranı ya da arka kapağı asla açmayınız.
- Çok güçlü elektrostatik dalgaya maruz kalan saatler yanlış zaman gösterebilir, saatin içeriğindeki aletler hasar görebilir.
- Elektrostatik dalgalar saat ekranında anlık olarak çizgilerin ya da döngülerin görünmesine sebep olabilir. Bunun saatin fonksiyonlarına bir etkisi yoktur.
- Suyu dışarda tutan kauçuk contalarının olmalıdır her 2-3 yılda bir bunun tozu alınmalıdır.
- Saatinizin içinde nem görürseniz hemen satıcınıza ya da CASIO distribütörüne müracaat ediniz.
- Saatinizi ani ısı değişimlerinden muhafaza ediniz.
- Saatiniz normal kullanımda dayanıklıdır fakat kaba kullanımdan sakınız, saatinizi düşürmeyiniz.