



- Geçen zaman halkası olan saatler için;
Geçen zaman halkasını ▽ işareti yelkovani gösterecek şekilde ayarlayınız.
Biraz zaman getikten sonra, geçen zaman halkasındaki yelkovanın gösterdiği noktayı okuyunuz, bu geçen zamandır.



- Bazı su rezistanslı modellerde, tepe vidalıdır.
- Bu modellerde, tepeyi dışarı çekmeden önce, resimde gösterilen yönde çevirerek vidayı gevşetmeniz gerekir. Tepeyi zorlayarak dışarı çekmeye çalışmayınız.
- Öte yandan tepenin vidasının sıkışık olmadığı zamanlarda bu saatlerin su rezistanslı olmadığını unutmayınız. Bu yüzden herhangi bir ayar yaptıktan hemen sonra tepenin vidasını sıkıştırınız.

