


# Modül No. 2117/2265/2275

## GENEL REHBER

- Bir moddan başka bir moda geçmek için (B)yi kullanınız.
- Herhangi bir moda bir işlem yaptıktan sonra (B)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.
- (C)yi basılı tutarak istediğiniz zaman ekranı aydınlatabilirsiniz.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.
- Alarm modunda ve Saat Ayarı modunda bir kaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız, saat normal zaman işleyişi ekranına döner.




### ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU




- Zaman İşleyişi Modunda (A)ya basarak 12 saat/24 saat formatları arasında seçim yapabilirsiniz.
- 12 saat formatında p.m zamanlarında (öğlen 12, gece 11.59) "P" göstergesi ekrandadır. a.m zamanlarında ise gece yarısı 12.00- öğlen 11.59) "P" göstergesi görünmez. 24 saat foratı ekrandaki "P" yazısı ile gösterilir.
- Haftanın günü aşağıdaki kısaltmalarla gösterilir:  
 SU: Pazar MO: Pazartesi  
 TU: Salı WE: Çarşamba  
 TH: Perşembe FR: Cuma  
 SA: Cumartesi

### KRONOMETRE MODU



- Kronometre Modu ile geçen zamanı, 2 ayrı zamanı ve 2 yarışmacısı olan yarış zamanlarını ölçebilirsiniz. Kronometrenin çalışma aralığı 59 dakika 59.99 saniyedir.


### ALARM MODU



- Günlük Alarm açıldığında saat her gün aynı saatte 20 saniye boyunca alarm çalar. Saat Başı Sinyali açıldığında ise saat her saat başı sinyal verir.

#### Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarm Modunda (C)ye basınız. Saat haneleri yanıp sönmeye başlayacaktır. Böylece günlük alarm otomatik olarak açılmış olur.
2. Aşağıdaki sırada ilerlemek için (C)ye basınız.



3. (A) (+) ile ayarlama yapınız. (A)yı basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.

- Alarm modunun 12/24 saat formatı, Zaman İşleyişi modunda ayarlanmış olduğunuz formattır.
- 12 saat formatı kullanırken zamanı p.m ya da a.m olarak ayarlarken dikkatli olunuz.
- Alarm zamanını ayarladıktan sonra (C)ye basarak Alarm Moduna dönünüz.


#### Alarmı Susturmak İçin

Çalan Alarmı (C)tuşuna basarak susturabilirsiniz.

#### Günlük Alarmın ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması

Alarm Modunda (A)ya basarak, günlük alarmın ve saat başı sinyalinin durumlarını aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz.

#### (Alarm Açık Göstergesi/Saat Başı Sinyali Açık Göstergesi)



#### Alarmı Test Etmek İçin



Alarm Modunda (A)yı basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.



### SAAT AYARLARI MODU

#### Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. (B)ye basarak Saat Ayarları Moduna giriniz.
- Saniye haneleri yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. (C)ye basarak aşağıdaki sırada dizili diğer ayarlara geçiniz.



3. Saniyeler yanıp sönerken (A)ya basarak saniyeleri sıfırlayabilirsiniz. (A)ya bastığınızda saniye sayımı 30-59 arasındaysa, saniyeler sıfırlanırken dakika bölümüne 1 dakika eklenir. Saniye sayımı 00-29 arasındayken sıfırlama yaparsanız, saniyeler sıfırlanır fakat dakika kısmına ekleme olmaz.
4. Diğer ayarlar yanıp sönerken (saniye hariç) (A) (+) ile ayarlama yapınız. Haftanın günü ekrandayken (A)ya basarsanız bir sonraki güne geçersiniz. (A)yı basılı tutarsanız yapılan ayar çok hızlanır.
5. Saat ve tarih ayarlarını yaptıktan sonra (B)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna geçiniz.
- Bir ayar bölümü yanıp sönerken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız, yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.