


Tebrik

Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Saatinizden tüm olanaklarıyla faydalanabilmeniz için bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyup, ilerde de bakabilmek bu kılavuzun "Pi" bölümüne bakınız.

- Kullanmadan önce saati aydınlıkta bırakarak pilini şarj ediniz.
Aydınlık bir ortamda pili şarj edilirken de saatini kullanabilirsiniz.
• Saati pilini şarj etmek için aydınlığa çıkarmadan önce, önemli bilgiler için

Saatın ekranı boş ise...



- Eğer ekranda SLEEP göstergesi varsa bu Güç Depolama işlevinin saatin gücünü muhafaza etmek için saat ekranını kararttığı anlamına gelir. Saatini karanlık bir ortamda belirli bir müddet bıraktığınızda Güç Depolama Fonksiyonu saat ekranını otomatik olarak kapatarak saati uyku durumuna alır.
- Fabrika ayarlarında Güç Depolama Fonksiyonu açık halde ayarlanmıştır.
 - Eğer saati iyi aydınlanmış bir yere çıkarır, tuşlardan herhangi birine basarsa ya da saat ekranını yüzünüze doğrultursanız saat uyku durumundan çıkar.
 - * Ekranın aydınlanması 2 saniye sürer.
 - Daha fazla bilgi için "Güç Depolama"ya bakınız.

Genel Rehber

- Bir moddan diğer moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Hangi modda olursanız olun (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

Zaman İşleyişi modu



(C)ye bas.

Geri Sayım Sayacı Modu



Alarm Modu



İkili Zaman Modu



Kronometre Modu



Timekeeping



Zaman İşleyişi modunu kullanarak saat ve tarihi ayarlayabilir ve bu ayarlarınızı görebilirsiniz.

Saat ve Tarih Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyişi modunda saniye haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Aşağıdaki sıradaki ayarları geçmek için (C)yi kullanınız.



3. Ayarlamak istediğiniz bölüm ekrana geldiğinde (B) ve (D) tuşlarını kullanarak aşağıda gösterildiği gibi ayarlama yapınız.

Ayar	Ekran	Tuş Kullanımı
Saniye	10:58:50	(D)ye basarak sıfırlama 00 yapınız. (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
Saat, Dakika	12:00	12 saat (12H) ile 24 saat (24H) arasında seçim yapmak için (D)yi kullanınız.
Yıl, Ay, Gün	02 6:30	(D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
Güç Depolama	00	(D) ile Güç Depolamayı açıp (ON) kapatınız (OFF).

4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Güç Depolama ile ilgili bilgi için "Güç Depolama Fonksiyonu"na bakınız.
- Zaman İşleyişi modunda seçilen 12 saat / 24 saat formatı saatin tüm diğer modları için de geçerli olur.
- Haftanın günü, yaptığınız tarih ayarlarına göre ekranda gösterilir. (yıl, ay, gün)

Geri Sayım Sayacı



Geri sayım sayacı 1 dakika ile 100 saat arasında ayarlanabilir. Geri sayım sıfıra ulaştığında alarm • Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Geri Sayım Sayacı Modunda bulunur.

Geri Sayım Başlangıç Zamanını Ayarlamak İçin

1. Geri Sayım Sayacı Modunda geri sayım başlangıç saati ekrandayken, geri sayım başlangıç saati yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Saat ve dakika haneleri arasında (C) ile geçiş yapabilirsiniz.
3. Bir ayar bölümü yanıp sönerken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
 - * Geri sayım başlangıç saati 100 saate ayarlamak için 0:00 ayarı yapınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Bu Kılavuz Hakkında



- Tuş kullanımları yandaki şekilde de gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- Bu kılavuzun her bölümü bu saatteki modlarla ilgili ihtiyacınıza olan bilgileri size sunmak üzere hazırlanmıştır. Daha teknik ve detaylı bilgi için "Referans" bölümüne bakınız.

Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin

- Geri sayım sayacı modunda (D)ye basarak geri sayımı başlatınız.
- Geri sayımın sonuna ulaştığında otomatik tekrar özelliği kapalıysa 10 saniyelik bir alarm (siz herhangi bir tuşa basarak susturamazsınız) çalar. Daha sonra ekrana otomatik olarak ayarladığınız başlangıç zamanı gelir.
- Çalışan geri sayımı (D)ye basarak duraklatabilirsiniz. (D)ye tekrar basarak kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.
- Geri sayımı tamamen iptal etmek için önce (D)ye basarak sayımı duraklatınız daha sonra da (A)ya basınız. Böylece geri sayım başlangıç saati görüntüleyebilirsiniz.
- Siz Geri Sayım Sayacı Modundan çıksanız bile geri sayım çalışmaya devam eder.

Alarmlar




Birbirinden bağımsız 5 günlük alarm ayarı yapabilirsiniz. Alarmlardan biri açıldığında alarm zamanına ulaşan saat alarm çalar. Alarmlardan biri uyku alarmıdır, diğer 4 alarm ise normal bir kez çalan alarmlardır. Saat başı alarmını açarak saatin her saat başı iki uyarı sinyali vermesini de sağlayabilirsiniz.

- 1'den 5'e kadar sıralanmış 5 alarm ekranı bulunmaktadır. Saat başı sinyali ise :00 ile gösterilir.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C)ye basarak girebileceğiniz Alarm Modunda bulunmaktadır.

Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarm modunda (D)yi kullanarak kurmak istediğiniz alarmı seçiniz.



- Alarm 1 bir kerelik alarm ya da uyku alarmı olarak seçilebilirken, Alarm 2 ile 5 arasındaki alarmlar sadece bir kez çalan alarm olarak ayarlanabilir.
- Uyku alarmı her 5 dakikada bir tekrar çalar.
- 2. Bir alarm seçtikten sonra, alarm zamanının saat haneleri ekrana yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız, ayarlar ekranına geçiniz.
 - *Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.
- 3. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.
- 4. Bir ayar ekrandayken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. 12 saat formatını kullanarak alarm zamanını ayarlıyorsanız a.m (gösterge yok) ve p.m (P göstergesi) ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz.
- 5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Alarmların Kullanımı

Ayarlanan zamana gelen saat, hangi modda olursanız olun 10 saniye boyunca çalar. Uyku alarmında ise alarm işlemi siz onu durdurana ya da 1 kerelik alarm olarak değiştirene kadar toplam yedi kez her beş dakikada bir çalar.

Not

- Çalmakta olan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.
- Uyku alarmının 5 dakikalık aralarında aşağıdaki işlemlerden birini yapmanız varolan uyku alarmını iptal eder.

Zaman İşleyişi ayarlar ekranının görüntülenmesi
Alarm 1 ayarlar ekranının görüntülenmesi

Alarmın Sesini Test Etmek İçin


Alarm Modunda (D)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

2,3,4 ve 5 Numaralı Alarmları Açıp Kapatmak İçin

- Alarm Modunda (D)yi kullanarak bir gerekli alarmlardan birini seçiniz (2,3,4 ya da 5).
- (A) ile bu alarmı açınız ya da kapatınız.
- Bir gerekli bir alarm açıldığında (2 ile 5 arasında) kendi alarm ekranında alarm açık göstergesi (ALM) görüntülenir.
- Bir gerekli alarm açık göstergesi saatin tüm modlarında ekranda görünür.
- Herhangi bir alarm açıldığında kendine ait alarm açık göstergesi saatin tüm modlarında görüntülenir.

Alarm 1'i Seçmek İçin

- Alarm Modunda (D)yi kullanarak Alarm 1'i seçiniz.
- (A)yi kullanarak aşağıdaki sırada dizili ayarlardan birini seçiniz.



- İlgili alarm açık göstergesi (ALM ya da SNZ) alarm açıldığında tüm modlarda ekrandadır.
- SNZ göstergesi alarmlar arasındaki 5 dk arada ekranda yanıp sönür.
- Uykulu alarmı açtığınız Alarm 1'in ayarlarının görüntülenmesi otomatik olarak uykulu alarmı kapatır (Alarm 1'in Bir gerekli alarm haline getirilmesi).




Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin

- Alarm Modunda (D)yi kullanarak Saat başı sinyali seçiniz (SIG).
- (A) ile onu açınız ya da kapatınız.
- Saat başı sinyali açıldığında kendi ekranında saat başı sinyali açık göstergesi (SIG) görüntülenir.
- Saat başı sinyali açık göstergesi saatin tüm modlarında ekranda görünür.

Kronometre

Kronometre, geçen zaman, ayrık zaman ve iki bitişli zamanları ölçmenizi sağlar.

- Kronometrenin görüntü aralığı, 99 Saat, 59 Dakika ve 59.99 Saniyedir.
- Kronometre siz onu durdurana dek, ayarladığınız zamana ulaştığında tekrar sıfırdan başlar
- Bir ayrık zaman ekranda donmuş halde iken Kronometre Modundan çıkarsanız, ayrık zaman silinir ve geçen zaman ölçümüne geçilir.
- Siz Kronometre modundan çıkarsanız da, bu maddaki tüm işlemler devam eder.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuyla girilen Kronometre modunda bulunmaktadır.

Kronometre ile Zaman Ölçümleri**Geçen Zaman****Ayrık Zaman****İki Bitişli Zaman****İkili Zaman**

İkili Zaman Modu sayesinde başka bir zaman diliminin saatini de sürekli görebilirsiniz.

- İkili Zaman Modunun saniye sayımı, Zaman İşleyişi Modunun saniye sayımı ile eş zamanlı ilerler.

İkili Zamanı Ayarlamak İçin

- (C)ye basarak İkili Zaman Moduna giriniz.
- (A) ve (D)yi kullanarak İkili zamanı ayarlayınız.
- (D)ye her basışınızda ekrandaki saat 30 dakika ilerler.
- (A)ya basarak İkili Zamanı, Zaman İşleyişi Modundaki saat olarak ayarlayabilirsiniz.

**Arka Işık**

- Arka ışık (elektrikle aydınlanan) EL panelini kullanarak, karanlık mekanlarda ekranı okumayı kolaylaştırmak için ekranı aydınlatır. Otomatik ışık anahtarı sayesinde saat ekranını her yüzünüze çevirirken saat ekranı adınlanır.
- İşlemin gerçekleşmesi için otomatik ışık anahtarının aktif hale getirilmesi (otomatik ışık anahtarı göstergesi belirir) gerekir.
- Aydınlatma ile ilgili diğer önemli bilgiler için "Aydınlatma Uyarıları" na bakınız.

- Arka Işığı Manuel Çalıştırmak İçin Hangi moda olursanız olun (B)ye basarak ekranı 1 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.
- Bu işlem otomatik ışık anahtarından bağımsız olarak çalışır.

Otomatik Işık Anahtarı Hakkında

Otomatik ışık anahtarını açmanız, her türlü moda kolunuzun aşağıda gösterildiği şekildeki bir hareketi sonucu saatin arka ışığının yanması sağlar.

Saati yere paralel tutmanız ve yüzünüzü doğru 40 derecelik bir açıyla çevirmeniz arka ışığın yanmasını sağlayacaktır.

**Uyarı!**

- Otomatik ışıklandırma ayarını kullanarak saatin ekranını okuyorsanız lütfen güvende olduğunuzdan emin olunuz. Koşarken veya yaralanma veya kazaya sonuçlanabilecek başka bir iş yapmaktayken saate bakıyorsanız dikkatli olunuz. * Etrafınızdaki insanların da bu ani yanan ışıktan etkilenerek, şaşırmasına ve işlerinden geri kalmalarına izin vermemeniz.
- Saatinizi taktığınız süre boyunca, herhangi bir araç, motor bisiklet, bisiklet kullanacak yada binicilik yapacaksınız, otomatik ışıklandırma anahtarınızı lütfen kapatınız. Zamsansız ve ani yanan bu ışık, dikkatinizi dağıtarak bir trafik kazasına yada kişisel bir yaralanmaya sebep olabilir.

Otomatik Işık Anahtarını Açıp Kapatmak İçin


- Zaman İşleyişi Modunda (D)yi yaklaşık 2 saniye basılı tutarak anahtarı açınız (AUTO EL göstergesi) ya da İKİTAPINIZ (AUTO EL görüntülenmez).
- Otomatik ışık anahtarı açık göstergesi (AUTO EL) oto. ışık anahtarı açıldığında saatin tüm modlarında ekranda görünür.

Pil

Bu saatte bir güneş pili bir de güneş pili tarafından üretilen elektrik gücü ile şarj olan tekrar şarj edilebilir pil (ikinci pil) bulunmaktadır. Saatin şarj olurken hangi pozisyonda durması gerektiği aşağıdaki resimde gösterilmektedir.

Örnek: Saat yüzü ışık kaynağına dönecek şekilde saati yerleştiriniz.

- Güneş pilinin bir kısmı örtü vs. bir şeyle kapadığında şarjın gücü düşer.
- Saat kayışının nasıl olması gerektiği resimde gösterilmektedir.

**Önemli!**

- Saati çok uzun süre ışık almayan bir yerde bırakmak yada saati bir şekilde ışığın girmeyeceği şekilde giysi altına giymek tekrar şarj edilebilir pilin gücünün düşmesine neden olur. Mümkün olduğunca saati aydınlık yerlerde bulundurmaya dikkat ediniz.
- Bu saatte ışık enerjisini elektrik enerjisine çeviren tekrar şarj edilebilir pil şarj eden bir güneş pili bulunmaktadır. Normalde tekrar şarj edilebilir pil değişime gerek duymazken, çok uzun yıllar boyu kullanımı sonucunda tekrar şarj edilebilir pil tamamen şarj olma özelliğini yitirebilir. Tamamen şarj olamama gibi bir problem keşfederseniz satıcınıza yada CASIO distribütörüne baş vurarak tekrar şarj edilebilir pilin değiştirilmesini sağlayınız.
- Tekrar şarj edilebilir pil sadece CASIO-markalı CTL 1616 pil ile değiştirilebilir. Diğer tekrar şarj edilebilir piller saate zarar verebilir.
- Pil seviyesi seviye 5'e düştüğünde ve pil değişimi yaptığınızda tüm kayıtlı hafıza silinir, halihazırdaki saat ve diğer ayarlar fabrika ayarlarına geri dönerler.
- Saati uzun süre kullanmayacaksanız Güç Depolama fonksiyonunu açarak saati normal ışık alan bir yerde bırakınız. Böylece tekrar şarj edilebilir pilin bitmesini engellemiş olursunuz.

Pil Gücü Göstergesi

Ekrandaki pil gücü göstergesi, tekrar şarj edilebilir bu pilin halihazırdaki durumu hakkında size bilgi verir.



Seviye	Pil gücü göstergesi	Fonksiyon durumu
1		Tüm fonksiyonlar çalışır.
2		Tüm fonksiyonlar çalışır.
3		Tüm fonksiyonlar çalışır.
4		Sinyaller, arka ışık, ekran ve tuşlar çalışmaz.
5		Zaman İşleyişi dahil hiçbir fonksiyon çalışmaz.

- 4. seviyede yanıp sönme göstergesi pil gücünün çok düştüğünü ve mümkün olan en kısa zamanda şarj olması için saati aydınlığa çıkarmanız gerektiğini ifade eder.
- 5. seviyeye gelindiğinde saatin tüm işlevleri kullanım dışı kalır ve ayarlar fabrika ayarlarına geri döner. Tekrar şarj edilebilir pil şarj edildiğinde işlevler tekrar kullanıma açılır fakat, pil seviyesi 5.seviyeden 3. seviyeye ulaştığında saati, tarihi ve diğer ayarları tekrar ayarlamamız gerekir. Seviye 4'e gelindiğinde ekranda zaman görünmüyor başlasa da pil seviyesi 5.seviyeden 3. seviyeye gelmeden zaman ayarı yapamazsınız.
- Saati direkt güneş ışığı altında yada başka bir güçlü ışık kaynağı altında bırakırsanız pil gücü göstergesi, pilin sahip olduğu gerçek seviyenin üzerinde bir güç görüntüsü verebilir. Gerçek pil gücü birkaç dakika sonra görünecektir.
- Çok kısa bir zaman dilimi içinde alarm işlevlerini ya da ekran aydınlatmasını pek çok kez kullanırsanız ekrana pilin telafi gerektirdiğini belirten RECOVER göstergesi gelir ve bu durumda pil kendini telafi edene dek şu işlevler kullanım dışı kalır:

Arka Işık**Sinyal sesleri**

Bir süre sonra pil kendini telafi eder ve ekrandaki telafi göstergesi kaybolur. O zaman yukarıdaki işlevler de tekrar kullanılabilir duruma gelirler.

Şarj Uyarıları

Bazı şarj etme yöntemleri saatin çok ısınmasına neden olabilir. Tekrar şarj edilebilir pili şarj ederken aşağıda belirtilen yerlerde saatinizi bırakmaktan sakınınız.

Uyarı!

Saatin tekrar şarj edilebilir pilini şarj etmek için saati parlak ışık altına bıraktığınızda saatin çok ısınmasına neden olabilir. Saati alırken elinizi yakmamaya dikkat ediniz. Aşağıdaki koşullarda saati uzun süre bıraktığınızda saatin bir süre sonra çok ısınmasına sebep olur:

- Direk güneş ışığı altına park edilmiş arabanın ön camının altı
- Florasan lambasına çok yakın yer
- Direk güneş ışığı altı

Şarj Rehberi

Tam bir şarjdan sonra saat işlevi 10 ay boyunca çalışır halde kalır. Aşağıdaki tabloda, normal günlük işlemleri yapabilmesi için saatinizin her gün ne kadar süre boyunca ışığa ihtiyacı olduğu gösterilmektedir.

Çalışma Koşulları

- Saat aydınlığa hiç çıkarılmazsa
- Ekran günde 18 saat aktif 6 saat uykuda olursa
- Her gün 1 kez arka ışık kullanılırsa (1.5 seconds)
- Her gün 10 saniyelik alarm kullanılırsa
- Her gün 1 geri sayım kullanılırsa

Şarj Etme Süreleri

Aşağıda belirtilen süreler boyunca saat aydınlığa çıkarılırsa yukarıdaki işlemlerde harcanan enerji telafi edilmiş olur.

Aydınlık Seviyesi (parlaklık)	Uygun Işık Alım Süresi
Açık hava güneş ışığı (50,000 lux)	5 dakika
Pencere arkası güneş ışığı (10,000 lux)	24 dakika
Bulutlu bir günde pencere arkası gün ışığı (5,000 lux)	48 dakika
Ev içi floresan lamba (500 lux)	8 saat

- Kalıcı işlem sık yapılan şarjla iletilebilir.

Telafi Süreleri


Aşağıdaki tabloda pilin bir seviyeden bir üst seviyeye çıkması için gerekli olan aydınlık aydınlık süresi gösterilmektedir.

Aydınlık Seviyesi (parlaklık)	Uygun Işık Alım Süresi				
	Seviye 5	Seviye 4	Seviye 3	Seviye 2	Seviye 1
Açık hava güneş ışığı (50,000 lux)	75 dakika	24 saat	5 saat		
Pencere arkası güneş ışığı (10,000 lux)	4 saat	120 saat	23 saat		
Bulutlu bir günde pencere arkası gün ışığı (5,000 lux)	8 saat				
Ev içi floresan lamba (500 lux)	130 saat				

- Yukarıdaki ışık alım süreleri sadece tahmini değerlerdir. Gerçek ışık alım ihtiyacı ise ışık alım koşullarına bağlıdır.

Referans

Bu bölümde, saatin işlevleri ile daha detaylı ve teknik bilgiler yer almaktadır. Öte yandan saatin çeşitli özellikleri ve fonksiyonları ile ilgili notlara ve uyarılara yer verilmektedir.

Güç Depolama Fonksiyonu

Güç Depolama Fonksiyonu açıldığında, saat karanlıkta kaldığında otomatik olarak uykuya geçer. Saatin ne kadar süre sonra uykuya geçeceği aşağıda gösterildiği gibi pil gücü seviyesine bağlıdır.

Pil Seviyesi	Yaklaşık uykuya geçiş süresi
1	30 saat
2 ila 4	30 dakika

Uykuya geçiş boş ekranda yanıp sönen SLEEP yazısı ile belli olur. Uykuya geçişte ekranda ekran hariç tüm fonksiyonlar çalışır durumdadır.

- Saatinizi giysi kolunuzun içine takmanız uykuya geçişe sebep olabilir.

Uykuya Geçişin Sonlandırılması

- Aşağıdaki işlemlerden birini yapmanız yeterlidir:
- Saati aydınlık bir ortama çıkarmanız
- Her hangi bir tuşa basmanız
- Saat ekranını yüzünüze doğrultmanız

Güç Depolama Fonksiyonunu Açıp Kapatmak İçin

1. Zaman İşlevi Modunda saniyeler yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız, bu ayarlar ekranıdır.
 2. Güç depolama on/off ekranı için 7 kez (C)ye basınız.
 3. Güç depolama açık (ON) ve kapalı (OFF) arası seçim yapmak için (D)yi kullanınız.
 4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Güç depolama açık göstergesi (SAVE) bu fonksiyon açıldığında saatin tüm modlarında ekrandadır.

Otomatik Geri Dönüş Özelliği

Ekranda yanıp sönen haneler bulunduğu halde hiçbir işlem yapmadan saat ekranını olduğu gibi bıraktığınızda 2-3 dakika sonra o ana kadar yapmış olduğunuz ayarları kaydederek saat ayarlar ekranından çıkar.

Arka Ekranlar

Alarm moduna girdiğinizde karşınıza çıkan ilk ekran bu modda üzerinde en son işlem yaptığınız ekrandır.

Tarama

(B) ve (D) tuşları bir çok işlevde ekrandaki bilgileri taramak amacıyla kullanılırlar. Birçok durumda bu tuşları basılı tutmak yapılan tarama işlemini oldukça hızlandırır.

Zaman İşlevi

- Saniye hanelerindeki rakam 30-59 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine 1 dakika eklenir. Saniye haneleri 00-29 arası bir rakamdayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine ekleme yapılmaz.
- 12 Saat formatında öğlen 12.00'den gece 11.59'a kadar P (pm) göstergesi, gece yarısı 12.00'den öğlen 11.59'a kadar ise (am) ekranda gösterge görünmez.
- 24 saat formatında saat 0:00 ile 23:59 arasında gösterilir ve ekranda herhangi bir gösterge bulunmaz.
- Yıl ayarlarını 2000 ile 2039 arasında yapabilirsiniz.
- Saatin tamamen otomatik çalışan takvimi farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik olarak algılar. Tarih ayarlarını bir kez yaptığınızda saatin pilini değiştirdiğiniz zaman ve pil gücü 5.seviyeye düştüğü zaman hariç bu ayarları tekrar yapmanız gerekmez.

Arka Işık Uyarıları

- Ekran aydınlatması sağlayan elektrikle çalışan panel uzun kullanımlar sonucu eski gücünü yitirebilir.
- Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.
- Ekran aydınlatması yapıldığında saatten bir ses gelebilir. Bu EL panelinin çalışırken titreşiminden kaynaklanan bir sestir. Saatin arızalı olduğu anlamına gelmez.
- Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
- Arka ışığın sık kullanımı saatin pilini zayıflatır.

Otomatik Işık Anahtarları Uyarıları

- Saatinizi giysinizin içinde kalacak şekilde takmanız durumunda, kolunuzun küçük, bir hareketi yada titreşimi otomatik ışığın yanmasına sebep olabilir. Bu şekilde aydınlatmanın aktif hale geçebileceği bir durumdaysanız pilin zayıflamasını engellemek için otomatik aydınlatma fonksiyonunu kapatınız.

15 dereceden fazla olmamalı



- Saat ekranı 15 dereceden fazla yüksekteyse yada fazla alçaktaysa otomatik aydınlatma açılmayabilir. elinizin arkası yere paralel olmalıdır.
- Saati yüzünüze çevrili tutmaya devam etmeniz bile aydınlatma 1 saniye sonra kapanır.
- Durağan bir elektrik gücü yada manyetik güç otomatik aydınlatma anahtarının düğüm çalışmasını engelleyebilir. Eğer aydınlatma açılmıyorsa, kolunuzu başlangıç noktasına indiriniz (yere paralel) ve sonra tekrar yüzünüze doğru kaldırınız. Yine çalışmazsa kolunuzu aşağı sarkıtın ve tekrar deneyin.
- Bazı durumlarda, saati yüzünüze çevirdiğiniz ilk birkaç saniyede aydınlatma çalışmayabilir. Bu otomatik aydınlatma anahtarının bir arızası olduğu anlamına gelmez.